Télécommande sans fil JA-186J

Le produit est le composant du système de la firme JABLOTRON ALARMS. Il permet de télécommande le système de sécurité, de déclencher une alarme de détresse ou de commander des appareils. Son avantage consiste en possibilité de commande des produits dans la bande de 868,1 MHz et aussi dans la bande de 433 MHz (système JA-60 ou récepteurs UC-222 / 216). La télécommande contrôle et indique le niveau faible de pile. Il est possible d'acheter ultérieurement la version à deux touches de l'élément plastique de la télécommande.

Paramétrage de la télécommande dans la centrale Jablotron

Dans la centrale, on paramètre toujours un couple (une paire) de touches – moitié gauche / droite de la télécommande, et ce en appuyant simultanément sur les deux touches de la paire. La centrale doit se trouver dans le régime de paramétrage. Vous trouverez le procédé précis dans le manuel d'installation de la centrale Jablotron.

Note:

Si vous voulez retirez la télécommande du système (par exemple lors d'une perte), effacez-la de l'adresse (des adresses) respective (s) dans la centrale.

La réaction Natur d'une couple (d'une paire) des touches est l'armement, le désarmement et le déclenchement de l'alarme de détresse (en appuyant simultanément sur les deux touches. Si vous paramétrez une autre réaction à l'aide de la commande de la centrale, seule la touche 🔓 (ou ●) aura cette fonction.

Si vous paramétrez les des couples de touches d'une télécommande à deux adresses différentes dans la centrale, il est ainsi possible d'obtenir grâce au paramétrage des sections que l'une des couples commande partiellement la surveillance ou la section individuelle dans la maison (si le système est divisé).

Si ne vous paramétrez dans la centrale qu'une paire de touches, les deux touches restantes peuvent être utilisées pour la commande d'autres équipements à l'aide des récepteurs JA-182N et JA-180N, UC-216, etc…

Fermeture de touches de la télécommande

Les touches peuvent être verrouillées (bloquées). La fonction doit être autorisée (en fabrication elle est interdite). Pour l'autorisation de cette fonction voir la Configuration de la télécommande

Verrouiller ou déverrouiller les touches est uniquement possible en maintenant appuyées les deux touches en croix (🔓+○ ou 🔒+●). Si les touches sont verrouillées, la télécommande clignote après un appui sur les touches mais elle n'émet rien.

Alarme de détresse

L'alarme de détresse peut être déclenchée par un appui sur la couple des touches 🔓+🔒 ou ●+○. La télécommande peut être paramétrée dans le mode de déclenchement de l'alarme de détresse par un appui sur n'importe quelle touche (un double appui n'est pas nécessaire). Cette fonction ne peut être activée que pour la partie gauche de la télécommande. Voir plus la Configuration de la télécommande

Utilisation de la télécommande avec d'autres produits

Hormis la centrale Jablotron, la télécommande peut être utilisée avec d'autres produits de Jablotron, qui communiquent avec le procès-verbal Jablotron (par exemple les récepteurs relai de la gamme JA-182N a JA-180N) et dans la bande 433 MHz par le procès- verbal JA-60 (/UC-216, UC-222, les alarmes de l'autoCA-120x). Les informations détaillées sur l'application de la télécommande se trouvent dans le manuel du produit respectif. Vous trouverez les informations sur le passage dans le mode 433 MHz dans la section Configuration de la télécommande

Configuration de la télécommande

Configurez la télécommande de la manière suivante:

1. Appuyez et maintenez appuyée en permanence la touche 🔒 (gauche inférieure). La télécommande clignote une fois et le voyant rouge s'allume en permanence.
2. A l'aide de la touche 🔓 (gauche supérieure) et vous paramétrez par des appuis répétés le mode selon le tableau suivant.
3. Vous terminez le paramétrage en lâchant la touche 🔒.
4. Le voyant, en tant que confirmation du mode sélectionné, clignote pour signaler le mode sélectionné. Le mode ne change pas même après le retrait de la pile.

En usine, on paramètre le mode 5: il est impossible de verrouiller les touches, PANIC seulement par un double appui, les deux paires émettent dans la bande de 868,1 MHz

mode (nombre d'appuis)	fonction			
	Verrou des touches	🔓🔒 toujours PANIC	🔓🔒 433MHz	●○ 433MHz
5				
6	●			
7		●		
8	●	●		
9			●	
10	●		●	
11		●	●	
12	●	●	●	
13				●
14	●			●
15		●		●
16	●	●		●
17			●	●
18	●		●	●
19		●	●	●
20	●	●	●	●

Remplacement de la pile dans la télécommande

L'état du niveau faible de pile est indiqué sur le porte-clés de telle manière qu'après un appui sur la touche, le voyant s'allume longuement (la fonction standard lors de l'émission) et ensuite elle clignote encore brièvement deux fois. La télécommande travaille toujours mais sa portée se réduit progressivement. L'indication est terminée par l'insertion de la nouvelle pile (type L1016). Le niveau faible de la pile est indiqué sur la centrale du système de sécurité (sur le clavier, par le transmetteur). La télécommande ne peut être ouverte qu'après le dévissage de la vis à bois dans la partie arrière.

Ne jetez pas la pile utilisée dans les déchets mais remettez-la dans un point de récupération.

Paramètres techniques

Alimentation de la pile alcaline	type L1016 (6,0 V / 58 mAh) (Source du type C selon ČSN EN 50131-6)
Durée de vie typique de la pile environ	4 ans (5 activations / jour)
Bande de communication	868,1 MHz / 433, 92 MHz
Portée de communication	environ 30 m (visibilité directe)
Environnement selon ČSN EN 50131-1	II interne général
Etendue des températures de travail	-10 à +40 °C
Dimensions, poids	70 x 34 x 18mm, 20 g
Classifications selon ČSN EN 50131-1	degré 2
Conditions de l'exploitation	ČTÚ VO-R/10/06.2009-9
Conforme aux exigences	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1

CE

Le produit est conçu et fabriqué en conformité avec les dispositions s'y rapportant: Directive du gouvernement n^0 426/2000JO., s'il est utilisé selon sa destination. L'original de la déclaration de conformité se trouve dans la section consultation sur www.jablotron.cz.

Note: Le produit, même s'il ne comprend aucune matière nocive, ne doit pas être jeté dans les déchets mais remis dans un point de récupération des déchets électroniques. Pour les informations détaillées voir www.jablotron.cz

contact@comodo.fr

www.comodo-pro.com